

SMARTLED

LED SMART BULB

EN

User manual

BXBULB6021

Technical information

Base: E27

Type: A60

Power: 9W

Equivalent: 60W

Luminous flux: 806 lm

Colour: CCT (Warm White + Cool White)

Temperature: 3000K-6500K

Lifespan: 15,000h

Beam angle: 220°

CRI: RA≥80

Voltage: 220-240V/50-60hz

Connection: Bluetooth + WiFi

Voice Assistant: Amazon Echo and Google Home

App: TuyaSmart and Smart Life

Box contents

1 x Bulb

1 x User manual


1. Download the app

- To download the app, scan the QR code.
- You can also search the app in the App Store or Google Play.




2. Register

1. If you don't have an account in the App, sign up and then sign in with the verification code.
2. Enter your email and click on "Get verification code". Enter the verification code you will receive in your email.
3. Set the password and press "Finished" to complete registration.



3. Add your device

1. First, turn on the Bluetooth and WiFi of your phone.
 2. Open the app and tap “Add Device” or “+” in the top right corner.
 3. Select your smart device from the list of devices or use automatic scanning to find it directly.
 4. Turn on the device and wait until it flashes, this way you are confirming and selecting the type of flashing.
- * If the device does not flash, restart it by following the steps detailed in the App: with the device turned off, switch on, then switch off, switch on, switch off and switch on again and the light will flash. In order for this process to be work, it should be done in less than 10 seconds. Confirm and select the type of flashing.
5. Next, select the 2.4 GHz WiFi network, enter the router password and wait while the app finds the device. Once it has been added, tap “Finished”.



Note

1. To ensure a correct synchronization with your mobile, it is necessary to accept all the accesses requested by the app.
2. To connect for the first time, it is necessary to be connected to a Wifi network. Make sure that the light flashes quickly and that the WiFi password you entered is correct. (The connection process may take several minutes, please be patient).
3. After the first connection, you can use a new WiFi or mobile data network to control the device at any time and from any location.

4. Only compatible with 2.4 GHZ WLAN, Android 4.1 and above and IOS 8.1 and above. Do not use 5G WiFi.
5. The first connection should be made close to the router to ensure a faster connection.
6. When connecting multiple devices to the WiFi network, do not put them too close together as this may cause signal interference.

4. Control your device



After successful configuration, the device will be displayed on the "Devices" page. Tap on the device icon to control its operation.

Selection of whites


- Go to the first tab on the main screen and tap on "White". From here, you can select the CCT white light you are looking for. Simply move your finger around the colour circle.
- You can also adjust the brightness from 1 to 100% using the bar at the bottom of the screen.
- You will also be able to configure the synchronisation with your circadian rhythm.
- Circadian rhythms are all the physical and mental changes that respond to the light and darkness present during the course of a day. Synchronising your lighting with your biorhythms can help improve your quality of life, reduce stress and increase productivity.

Circadian Rhythm

- To set it, go to the bottom of the screen and click on the power button. Then click on the button to the right.
- Next, click on "Plan" and then on "Rhythms" to access the settings screen.





- Select the "Custom" option to manually adjust the lighting for each time of the day. Slide your finger across the circle to modify the time of each moment of the day. If you want to change the brightness and temperature, click on each of the icons representing them.
- Otherwise, the default option "Presupposition" will set the preset hours and lighting. In this case, you will not be able to modify the already programmed lighting and time settings.



Sleep

- From the "Plan" screen, click on the "+" button at the bottom right of the screen.
- By accessing the "Sleep" tab, you can set the switch-off time of the light. From the same tab, you can access the "Execution cycle" option to determine if this action should be carried out only once ("Once"), every day ("Everyday") or the days of the week you choose ("Custom").
- Slide your finger along the bar to change the duration of the light switch-off. The intensity of the light will decrease until it switches off completely at the desired time.




Alarm clock

- From the same menu you can set the switch-on time. You can also change the duration for which the light is switched on, which will help you to wake up naturally by gradually increasing the intensity of the light.

Holidays

- From the same menu you can access the "Random" security function that will allow you to program the time when the light bulb will switch on and off, simulating your presence.



Scene modes


- To activate scene modes, you will need to tap on the "Scene" tab on the home screen, located at the top of the screen.
- From here, you can choose between the different scene modes provided by the App.

Program the hours of light

- Through the app you can also program the hours when the bulb is switched on and off. Click on the clock icon and choose the time and weekly slots, as well as the notification system you need to control your bulb.

5. Voice Assistants

- To set up your voice assistants through the app, you will need to tap on the top right corner and then tap on the "Edit" icon.
- From here you can permit access to third parties to control the bulb, such as Alexa and Google Home.
- You can adjust the brightness, change the colour, or simply turn the light on and off with just a few words.



6. Device settings

- The App also allows you to configure other features of the bulb.
- To manage these other features, you will need to access the upper right corner and tap on the "Edit" icon.

7. More about the App

You can adjust the different functions from the menu button at the top right corner of the App.

1. The device name can be changed as desired.
2. Device information.
3. Tap-to-Run and Automation allows you to check the Intelligent Automation to which your device is linked.
4. Supported third-party control provides information on how to connect your device with Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Disconnection notice: allows you to alert yourself when your device is offline.
6. Create "Group" to control another smart device at the same time.
7. FAQ & Feedback allows users to report issues and obtain assistance.
8. Add to Home Screen allows you to add the smart device to your smartphone's home screen.
9. Check the network of the device to check the status of the network connection.
10. Firmware information allows you to check the software or install updates on the device.
11. Restore factory settings: Allows you to reset the factory settings of the smart device.

Maintenance recommendations

- Regularly clean the product with a dry cloth.
- The product must be disconnected or switched off when cleaned.
- Keep the connectors and/ or ports free from dust, lint, etc. to prevent improper connections.
- Avoid breaking the device. Do not put objects over it or bend it too strong.
- If the product includes a cable do not bend it too strong and do not pull from it to unplug the product.
- Do not wet the product.
- Keep it always in a dry place, away from humidity.
- When not using the product, store it in a place free from dust, dirt, lint, liquids, etc.
- If water enters the product interior, unplug it immediately from any attached power source or device it is connected to.
- Avoid dropping or hitting the product. That might damage it.
- Do not use the product for anything other than its intended use.
- Please recycle the product in accordance with local environmental laws and regulations.

Safety information

Please read the following instructions before using the device for the first time:

- When you use device keep it away from heat sources (fire) and from humidity sources (water and other liquids).
- Do not use the product if it is wet or damaged.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not leave the product in contact with flammable materials.
- Do not expose the product to high temperatures (for example: inside a car during hot weather).
- Do not throw the product into fire.
- Keep the product away from children.
- Disconnect or switch off the product if you are not going to use it for a long period of time.
- Do not use the product if you perceive any visible defects.
- Do not attempt to open or puncture the product. You might damage it.
- Do not use the product with incompatible devices.
- Do not disassemble or modify the product. These actions will invalidate the Warranty.

Legal Note

Hereby, Atlantis Internacional S.L. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The features and functions described in this manual are based on tests made by Atlantis Internacional S.L. It is the user's responsibility to examine and verify the product after its purchase. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any personal loss or injury, economical loss, material loss or any damage due to misuse, abuse or improper installation of the product. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any function, communication and connection failure between the product and Bluetooth enabled devices.

Electronic and electrical devices disposal

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.



- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- If the equipment uses batteries, they must be removed from the equipment and disposed in an appropriate collection center. If the batteries cannot be removed, do not attempt to do it yourself since it must be done by a qualified professional.
- Separate collection and recycling helps conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- The final price of this product includes the cost necessary for the correct environmental management of the generated waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Warranty: The 3-year warranty does not apply to products with consumable parts or parts subject to wear, except for defects in materials or manufacturing.

CE Declaration of Conformity



We hereby declare that the product (s) listed below satisfies the provision for CE-marking according to the following European directive(s):

EN 62560:2012+A1:2015 +A11:2019
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Article: BXBULB6021

EAN: 8427542125879

Features: 220-240V, 50/60Hz

Manufacturer:

ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.

Address:

Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)

Place and date of the declaration:

L'Hospitalet de Llobregat, September, 1st 2022

ATLANTIS Internacional, S.L.
C/ El Sol, 53
Tfno. 93 30 07 00 - Fax 93 30 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
España

Nico Broder
General Manager

BOMBILLA INTELIGENTE LED

Manual de usuario

BXBULB6021

Especificaciones técnicas

Base: E27
Tipo: A60
Potencia: 9W
Equivalencia: 60W
Flujo luminoso: 806 lm
Color: CCT (Blanco cálido + Blanco frío)
Temperatura: 3000K - 6500K
Vida útil: 15.000h
Ángulo de haz de luz: 220°
CRI: RA≥80
Voltaje: 220-240 V/50-60 HZ
Conexión: Bluetooth + WiFi
Asistente de voz: Amazon Echo y Google Home
App: TuyaSmart y Smart Life

Contenido

1 x Bombilla
1 x Manual de usuario


1. Descargue la aplicación

- Para descargar la aplicación, escanee el código QR.
- También puede buscar la aplicación en App Store o en Google Play.




2. Registro

1. Si no tiene cuenta en la App, regístrese e inicie sesión con el código de verificación.
2. Introduzca el correo electrónico y pulse en “Obtener código de verificación”. Introduzca el código de verificación que habrá recibido en su correo electrónico.
3. Establezca la contraseña y pulse “Finalizado” para completar el registro.



3. Añadir dispositivo

1. Primero, active el Bluetooth y el WiFi del teléfono.
 2. Abra la aplicación y pulse “Agregar dispositivo” o “+” en la esquina superior derecha.
 3. Seleccione su dispositivo inteligente de la lista de dispositivos o use el escaneo automático para encontrarlo directamente.
 4. Encienda el dispositivo y espere hasta que parpadee confirmando y seleccionando el tipo de parpadeo.
- * Si el dispositivo no parpadea, reinicie siguiendo los pasos detallados en la App: con el dispositivo apagado, encienda, apague, encienda, apague y encienda de nuevo y la luz parpadeará. Para que este proceso funcione, hágalo en menos de 10 segundos. Confirme y seleccione el tipo de parpadeo.
5. A continuación, seleccione la red WiFi 2.4 GHz, añada la contraseña del router y espere mientras la app encuentra el dispositivo. Una vez se haya añadido, haga clic en “Finalizado”.



Nota

1. Para una correcta sincronización con el móvil, es necesario aceptar todos los accesos que la app solicite.
2. Para realizar la primera conexión, es necesario estar conectado a una red Wifi. Asegúrese de que la luz parpadea rápidamente y de que la contraseña que ha introducido del WiFi es correcta. (El proceso de conexión puede llevar varios minutos, por favor, tenga paciencia).
3. Tras la primera conexión, podrá utilizar un WiFi nuevo o los datos del móvil para controlar el dispositivo en cualquier momento y desde cualquier lugar.

4. Solo es compatible con WLAN de 2,4 GHZ, Android 4.1 y superior y IOS 8.1 y superior. No utilice WiFi 5G.
5. La primera conexión deberá realizarla cerca del router para asegurar una conexión más rápida.
6. Cuando conecte varios dispositivos a la red WiFi, no los ponga demasiado cerca porque podría provocar una interferencia en la señal.

4. Control del dispositivo



Después de configurar correctamente el dispositivo, éste se mostrará en la página de “Dispositivos”. Haga clic en el icono del dispositivo para controlar su funcionamiento.

Selección de blancos


- Acceda al control de la bombilla haciendo clic sobre el dispositivo correspondiente de la lista. A partir de aquí, podrá seleccionar la luz blanca CCT que estaba buscando. Basta con mover el dedo por el círculo cromático.
- Además, también podrá ajustar el brillo de 1 a 100% en la barra que encontrará en la parte inferior de la pantalla.
- También podrá determinar la sincronización con su ritmo circadiano.
- Los ritmos circadianos son todos los cambios físicos y mentales que responden a la luz y la oscuridad presentes durante el transcurso de un día. La sincronización de la iluminación con sus biorritmos puede ayudar a mejorar su calidad de vida, reducir el estrés y aumentar la productividad.

Ritmo circadiano

- Para su configuración, diríjase a la parte inferior de la pantalla y haga clic sobre el botón de encendido. Después haga clic sobre el botón a su derecha.
- A continuación, haga clic en “Plan” y, posteriormente, en “Rhythms” para acceder a la pantalla de ajustes.





- Seleccione la opción “Custom” para ajustar manualmente la iluminación para cada momento del día. Deslice su dedo por el círculo para cambiar la hora de los cuatro momentos del día. Si quiere modificar el brillo y la temperatura, haga clic sobre cada uno de los iconos que los representan.
- En caso contrario, la opción predeterminada “Presupposition” establecerá las horas y la iluminación por defecto. En ese caso, no podrá modificar los ajustes de iluminación ni la hora ya programados.



Sueño

- Desde la pantalla “Plan”, haga clic sobre el botón “+” situado en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Accediendo a la pestaña “Sleep” podrá establecer la hora de apagado de la luz. Desde la misma pestaña, puede acceder a la opción “Execution cycle” para seleccionar que esta acción se realice solo una vez (“Once”), cada día (“Everyday”) o los días de la semana que escoja (“Custom”).
- Deslice el dedo por la barra para modificar la duración del apagado de la luz. La intensidad de la luz irá disminuyendo hasta apagarse por completo en el tiempo que usted desee.




Despertador

- Desde el mismo menú podrá regular la hora de encendido. También podrá modificar la duración de encendido de la luz, que le ayudará a despertarse de manera natural aumentando la intensidad de la luz gradualmente.

Vacaciones

- Desde el mismo menú puede acceder a la función de seguridad “Random” que le permitirá programar la hora de encendido y apagado de la bombilla simulando su presencia.



Modos escena


- Para activar los modos escena, deberá hacer clic en la pestaña “Scene” de la pantalla inicial, situada en la parte posterior de la pantalla.
- Desde aquí, podrá escoger entre los diferentes modos de escena que la App propone.

Programación horas de luz

- A través de la app también podrá programar las horas de encendido y apagado de la bombilla. Haga clic en el icono del reloj y escoge las franjas horarias y semanales, y el sistema de avisos que necesita para controlar su bombilla.

5. Asistentes de voz

- Para configurar sus asistentes de voz a través de la app, deberá hacer clic en el extremo superior derecho y hacer clic en el icono “Editar”.
- Desde aquí podrá dar acceso a terceros para llevar el control de la bombilla, como son Alexa y Google Home.
- Podrá ajustar el brillo, cambiar de color o simplemente apagar o encender la luz con unas simples palabras.



6. Ajustes del dispositivo

- La App también permite configurar otros aspectos de la bombilla.
- Para realizar estos ajustes, deberá acceder al extremo superior derecho y hacer clic en el icono “Editar”.

7. Más sobre la App

Desde el botón de menú situado en la parte superior derecha de la App se pueden ajustar diferentes funciones.

1. El nombre del dispositivo se puede cambiar como se desee.
2. Información del dispositivo.
3. Tap-to-Run y Automatización permite comprobar la Automatización Inteligente con la que su dispositivo está vinculado.
4. Control de terceros compatible proporciona información sobre cómo conectar su dispositivo con Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Notificación de desconexión: le permite alertar a sí mismo cuando su dispositivo está fuera de línea.
6. Crear “Grupo” para controlar otro dispositivo inteligente al mismo tiempo.
7. FAQ & Feedback permite a los usuarios reportar problemas y obtener ayuda.
8. Añadir a la pantalla de inicio que permite añadir el dispositivo inteligente a la pantalla de inicio de su smartphone.
9. Comprobar la red del dispositivo para comprobar el estado de la conexión de red.
10. Información del Firmware permite comprobar el software o instalar actualizaciones en el dispositivo.
11. Restaurar valores de fábrica: permite restablecer la configuración de fábrica del dispositivo inteligente.

Recomendaciones de mantenimiento

- Limpie regularmente el producto con un paño seco.
- El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie.
- Mantenga los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión.
- Evite roturas en el producto. No le coloque objetos encima ni lo doble con exceso de fuerza.
- Si el producto tiene un cable, no lo doble y no lo estire con exceso de fuerza para no dañarlo.
- No moje, ni sumerge el producto.
- Mantenga el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad.
- Cuando no utilice el producto, guárdelo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad.
- Si entra agua en el producto, desconéctelo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado.
- Evite golpes y caídas que puedan dañar el producto.
- No utilice el producto para otro uso del para que fue diseñado.
- Recicle el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales.

Información de seguridad

Antes de su uso inicial lea las siguientes instrucciones atentamente:

- Mantenga el producto alejado de una fuente de calor (fuego) y de humedad (agua y otros líquidos).
- No utilice el producto si está mojado o dañado.
- No utilice el producto con las manos mojadas.
- No deje el producto en contacto con materiales inflamables.
- No exponga el producto a altas temperaturas (por ejemplo: dentro de un coche durante un clima caliente).
- No tire el producto al fuego.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Desconecte el producto si no lo va a utilizar.
- No use el producto si aprecia defectos visibles.
- No abra, ni perfora, ni de golpes al producto. Podría causar daños.
- No use el producto con dispositivos u objetos incompatibles.
- No desmonte ni modifique el producto. Estas acciones invalidan la garantía.

Nota Legal

Por medio de la presente Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por fallos en el funcionamiento, comunicación o conexión entre el producto y el dispositivo habilitado con Bluetooth.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado.



- Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposite con la basura doméstica.
- Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intente extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado.
- Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto.
- El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados.
- Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Garantía: La garantía de 3 años no es aplicable a productos con piezas consumibles o sujetas a desgaste, salvo defecto en los materiales o en la fabricación.

Declaración de Conformidad CE



Certificamos que el producto descrito a continuación es conforme con el mercado CE y la directiva RED, de acuerdo con las siguientes normas europeas:

EN 62560:2012+A1:2015 +A11:2019
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Artículo: BXBULB6021

EAN: 8427542125879

Características Técnicas: 220-240V, 50/60Hz

Fabricante:

ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.

Dirección:

Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)

Lugar y fecha de declaración:

L'Hospitalet de Llobregat, 1 de Septiembre 2022

ATLANTIS Internacional, S.L.
C/ Crom, 53
Tfno. 93 30 07 00 - Fax 93 30 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
España

Nico Broder
General Manager

AMPOULE INTELLIGENTE LED

Manuel utilisateur

BXBULB6021

Informations techniques

Base: E27
Type: A60
Puissance: 9W
Équivalence: 60W
Flux lumineux: 806 lm
Couleur: CCT (Blanc chaud + Blanc froid)
Température: 3000K - 6500K
Vie utile: 15 000h
Angle de faisceau lumineux: 220°
IRC: RA≥80
Tension: 220-240 V/50-60 HZ
Connexion: Bluetooth + WiFi
Assistant vocal: Amazon Echo et Google Home
App: TuyaSmart et Smart Life

Contenu de l'emballage

1 x Ampoule
1 x Manuel utilisateur


1. Téléchargez l'appli

- Pour télécharger l'application, scannez le code QR.
- Vous pouvez également rechercher l'application dans l'App Store ou Google Play.




2. S'inscrire

1. Si vous n'avez pas de compte dans l'application, inscrivez-vous et connectez-vous avec le code de vérification.
2. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur « Obtenir le code de vérification ». Saisissez le code de vérification que vous avez reçu dans votre boîte e-mail.
3. Définissez le mot de passe et cliquez sur « Terminé » pour terminer l'inscription.



3. Ajouter votre appareil

1. En premier lieu, activez le Bluetooth et le WiFi sur votre téléphone.
 2. Ouvrez l'application et appuyez sur « Ajouter un appareil » ou « + » dans le coin supérieur droit.
 3. Sélectionnez votre appareil intelligent dans la liste des appareils ou utilisez la recherche automatique pour le trouver directement.
 4. Allumez l'ampoule et attendez qu'il clignote en confirmant et en sélectionnant le type de clignotement.
- * Si l'ampoule ne clignote pas, redémarrez-la en suivant les étapes détaillées dans l'application: avec l'ampoule éteinte, allumez, éteignez, allumez, éteignez, allumez, éteignez, puis l'ampoule clignotera. Pour que cette procédure fonctionne, réalisez-la en moins de 10 secondes. Confirmez et sélectionnez le type de clignotement.
5. Ensuite, sélectionnez le réseau WiFi 2.4 GHz, saisissez le mot de passe du routeur et attendez que l'application trouve l'appareil. Après son ajout, cliquez sur « Terminé ».



Remarque

1. Pour une synchronisation correcte avec le téléphone mobile, il est nécessaire d'accepter tous les accès demandés par l'application.
2. Pour effectuer la première connexion, vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi. Assurez-vous que le voyant clignote rapidement et que le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi est correct. (Le processus de connexion peut prendre plusieurs minutes, veuillez patienter).
3. Après la première connexion, vous pouvez utiliser un nouveau réseau Wi-Fi ou les données du réseau mobile pour contrôler l'appareil à tout moment et depuis n'importe quel emplacement.

4. Uniquement compatible avec le WLAN 2,4 GHz, Android 4.1 et supérieur, et iOS 8.1 et supérieur. N'utilisez pas le Wi-Fi 5G.
5. La première connexion doit être effectuée à proximité du routeur pour assurer une connexion plus rapide.
6. Lorsque vous connectez plusieurs appareils au réseau WiFi, ne les mettez pas trop près les uns des autres car cela pourrait provoquer des interférences de signal.

4. Contrôler votre appareil



Une fois la configuration réussie, l'appareil s'affichera sur la page « Appareils ». Appuyez sur l'icône de l'appareil pour contrôler son fonctionnement.

Sélection de blancs


- Accédez au premier onglet de l'écran principal et cliquez sur « White ». À partir de là, vous pouvez sélectionner la lumière blanche CCT que vous préférez. Il suffit de déplacer le doigt sur le cercle chromatique.
- De plus, vous pouvez régler la luminosité de 1 à 100 % dans la barre située en bas de l'écran.
- Vous pouvez également déterminer la synchronisation avec votre rythme circadien.
- Les rythmes circadiens sont l'ensemble des changements physiques et mentaux qui répondent à la lumière et à l'obscurité présentes au cours d'une journée. Synchroniser votre éclairage avec vos biorhythmes peut vous aider à améliorer votre qualité de vie, à réduire votre stress et à augmenter votre productivité.

Rythme circadien

- Pour le régler, allez-vous-en bas de l'écran et cliquez sur le bouton d'alimentation. Cliquez ensuite sur le bouton situé à droite de celui-ci.
- Cliquez ensuite sur « Plan », puis sur « Rythms » pour accéder à l'écran des paramètres.





- Sélectionnez l'option « Custom » pour ajuster manuellement l'éclairage pour chaque moment de la journée. Faites glisser votre doigt sur le cercle pour changer l'heure des quatre moments de la journée. Si vous souhaitez modifier la luminosité et la température, cliquez sur chacune des icônes qui les représentent.
- Dans le cas contraire, l'option par défaut « Presupposition » définira les heures et l'éclairage prédéterminées. Dans ce cas, vous ne pourrez pas modifier les configurations d'éclairage et l'heure déjà programmés.



Sommeil

- Dans l'écran "Plan", cliquez sur le bouton "+" en bas à droite de l'écran.
- En accédant à l'onglet « Sleep », vous pouvez régler l'heure d'extinction de la lumière. Dans le même onglet, vous pouvez accéder à l'option « Execution cycle » pour choisir que cette action soit exécutée une seule fois (« Once »), tous les jours (« Everyday ») ou les jours de la semaine de votre choix ("Custom").
- Faites glisser votre doigt le long de la barre pour modifier la durée de l'extinction de la lumière. L'intensité de la lumière diminue jusqu'à ce qu'elle s'éteigne complètement à l'heure souhaitée.




Réveil

- Dans le même menu, vous pouvez régler l'heure de mise en marche. Vous pouvez également modifier la durée d'allumage de la lumière, ce qui vous aidera à vous réveiller naturellement en augmentant progressivement l'intensité de la lumière.

Vacances

- A partir du même menu, vous pouvez accéder à la fonction de sécurité « Random » qui vous permettra de programmer l'heure à laquelle l'ampoule s'allume et s'éteint, simulant ainsi votre présence.



Modes scène


- Pour activer les modes Scène, vous devez cliquer sur l'onglet « Scene » de l'écran d'accueil, situé en haut de l'écran.
- À partir de là, vous pouvez choisir entre les différents modes scène proposés par l'application.

Programmation des heures de lumière

- Au moyen de l'application, vous pouvez également programmer les heures auxquelles l'ampoule s'allume et s'éteint. Cliquez sur l'icône de l'horloge et choisissez les créneaux horaires et hebdomadaires ainsi que le système de notification dont vous avez besoin pour contrôler votre ampoule.

5. Assistants vocaux

- Pour configurer vos assistants vocaux via l'application, vous devez appuyer sur le coin supérieur droit et après sur l'icône « Modifier ».
- De là, vous pouvez donner accès à des tiers pour prendre le contrôle de la lampe, tels que Alexa et Google Home.
- Vous pouvez régler la luminosité, changer de couleur ou simplement éteindre ou allumer la lumière en quelques mots.



6. Réglages de l'appareil

- L'application permet également de configurer d'autres aspects de l'ampoule.
- Pour effectuer ces actions, vous devez accéder dans le coin supérieur droit et appuyer sur l'icône « Modifier ».

7. En savoir plus sur l'application

À partir du bouton de menu situé au coin supérieur droit de l'application, vous pouvez ajuster différentes fonctions.

1. Le nom de l'appareil peut être changé comme vous le souhaitez.
2. Informations sur l'appareil
3. Tap-to-Run et Automatisation vous permet de vérifier l'Automatisation Intelligente avec laquelle votre appareil s'est couplé.
4. Contrôle tiers supportée fournit des informations sur comment connecter votre appareil avec Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Notification de déconnexion: cette fonction vous permet de vous alerter lorsque votre appareil est hors ligne.
6. Créer "Groupe" pour contrôler un autre appareil intelligent en même temps.
7. FAQ & Feedback permet aux utilisateurs de signaler des problèmes et d'obtenir de l'aide.
8. Ajouter à l'écran d'accueil vous permet d'ajouter l'appareil intelligent à l'écran d'accueil de votre smartphone.
9. Vérifiez le réseau de l'appareil pour vérifier l'état de la connexion réseau.
10. Les informations du Firmware vous permettent de vérifier le logiciel ou d'installer des mises à jour sur l'appareil.
11. Restaurer les paramètres d'usine: permet de réinitialiser les paramètres d'usine de l'appareil intelligent.

Recommandations d'entretien

- Nettoyez régulièrement le produit à l'aide d'un chiffon sec.
- Veillez à ce que le produit soit éteint et/ou ne soit pas connecté lorsque vous le nettoyez.
- Veillez à garder les connecteurs et/ou les ports du produit propres, sans poussières ni saleté, pour un fonctionnement correct.
- Évitez d'endommager le produit en posant des objets lourds dessus ou en le pliant trop fort.
- Si le produit inclus un câble, veillez à ne pas le plier trop fort et ne tirez pas sur le câble pour débrancher le produit.
- Ne mouillez pas le produit.
- Rangez toujours votre produit dans un endroit sec, loin de toute humidité.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, conservez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté.
- Si de l'eau pénètre à l'intérieur du produit, veillez à le déconnecter immédiatement de toute source d'alimentation et/ou débranchez tout périphérique connecté à celui-ci.
- Pour limiter au maximum le risque de détérioration de votre appareil, évitez de le heurter, de le secouer brusquement ou de le laisser tomber.
- N'utilisez pas le produit pour une autre utilisation que celle pour laquelle il a été conçu.
- Recyclez le produit conformément aux normes et réglementations environnementales de votre pays.

Informations de sécurité

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant toute utilisation:

- Lors de son utilisation, maintenez le produit éloigné de toute source de chaleur (feu) et d'humidité (eau et autres liquides).
- Veillez à ne pas utiliser le produit si celui-ci est mouillé ou endommagé.
- Veillez à ne pas utiliser le produit avec les mains mouillées.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des matériaux inflammables.
- N'exposez pas le produit à des températures élevées (par exemple, à l'intérieur d'une voiture par temps chaud).
- Ne jetez pas le produit dans le feu.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Débranchez de la source d'alimentation ou éteignez le produit si vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas le produit si vous détectez quelconque défaut ou endommagement visible.
- Veillez à ne pas ouvrir, percer ou donner des coups au produit, cela pourrait l'endommager.
- N'utilisez pas le produit avec des appareils ou objets incompatibles.
- Veillez à ne pas effectuer de modifications non autorisées sur ce produit. Une telle opération annule la garantie.

Mentions légales

Atlantis Internacional, S.L., déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à tout autre règlement applicable ou réglementaire en vertu de la directive 2014/53/CE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat.

Atlantis Internacional S.L. ne saurait être tenu responsable des dommages personnels, matériels ou financiers, ainsi que des dommages à l'appareil résultant d'une utilisation non conforme, d'une utilisation abusive ou d'une installation incorrecte du produit. Pour les produits électroniques avec Bluetooth, Atlantis Internacional S.L. ne sera pas tenu responsable des défaillances de fonctionnement, de communication ou de connexion entre le produit et le périphérique compatible Bluetooth.

Éléments électriques et électroniques endommagés

Ce symbole indique que les dispositifs électriques et électroniques doivent être éliminés séparément.



- Ce produit a été conçu pour être éliminé séparément dans un centre de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
- Si l'ensemble fonctionne avec des batteries, celles-ci doivent être retirées et éliminées dans un point de collecte pour ce type de déchets. Si les batteries ne sont pas conçues pour être retirées, n'essayez pas de les démonter car cela doit être effectué par un professionnel qualifié.
- Le fait de jeter et de recycler séparément permet de préserver les ressources naturelles et d'éviter des conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination non conforme.
- Le coût final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement approprié des déchets générés.
- Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le vendeur ou les autorités locales responsables de la gestion des déchets.

Garantie: La garantie de 3 ans ne s'applique pas aux produits avec des pièces consommables ou sujettes à l'usure, sauf défaut de matériaux ou de fabrication.

Déclaration de conformité CE



Nous certifions que le produit décrit ci-dessous est conforme au marquage CE et à la directive RED, conformément aux normes européennes suivantes:

EN 62560:2012+A1:2015 +A11:2019
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Article: BXBULB6021

EAN: 8427542125879

Spécifications techniques: 220-240V, 50/60Hz

Fabricant:

ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.

Adresse:

Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)

Lieu et date de la déclaration:

L'Hospitalet de Llobregat, 1 Septembre 2022

ATLANTIS Internacional, S.L.
C/ El Sol, 53
Tlfno. 93 33 07 00 - Fax 93 33 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
España

Nico Broder
General Manager

SMARTLED

SMARTE LED-GLÜHBIRNE

DE

Bedienungsanleitung

BXBULB6021

Technische Informationen

Sockel: E27
Typ: A60
Leistung: 9 W
Äquivalent: 60 W
Lichtstrom: 806 lm
Farbe: CCT (Warmweiß + Kaltweiß)
Temperatur: 3.000K-6.500K
Lebensdauer: 15.000 h
Abstrahlwinkel: 220°
CRI: RA≥80
Spannung: 220-240V/50-60Hz
Verbindung: Bluetooth + WLAN
Sprachassistent: Amazon Echo und Google Home
App: TuyaSmart und Smart Life

Inhalt der Schachtel

1 x Glühbirne
1 x Bedienungsanleitung


1. Laden Sie die App herunter

- Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.
- Sie können auch im App Store oder bei Google Play nach der App suchen.



2. Registrierung

1. Wenn Sie noch kein Konto in der App haben, registrieren Sie sich und loggen Sie sich mit dem Verifizierungscode ein.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Bestätigungscode anfordern“.
3. Geben Sie den Verifizierungscode ein, den Sie in Ihrer E-Mail erhalten haben, legen Sie das Passwort fest und klicken Sie auf „Fertig“, um die Registrierung abzuschließen.




3. Fügen Sie Ihr Gerät hinzu

1. Schalten Sie zunächst Bluetooth und WLAN auf Ihrem Handy ein.
2. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder „+“ in der oberen rechten Ecke.
3. Wählen Sie Ihr Smart-Gerät aus der Geräteliste aus oder verwenden Sie den automatischen Scan, um es direkt zu finden.
4. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis es zur Bestätigung blinkt und wählen Sie die Art des Blinkens.

* Wenn das Gerät nicht blinkt, starten Sie es neu, indem Sie die in der App beschriebenen Schritte befolgen: Schalten Sie das Gerät bei ausgeschaltetem Gerät ein, schalten Sie es dann aus, schalten Sie es ein, schalten Sie es aus und schalten Sie es wieder ein und das Licht blinkt. Damit dieser Vorgang funktioniert, sollte er in weniger als 10 Sekunden durchgeführt werden. Bestätigen Sie und wählen Sie die Art des Blinkens.

5. Wählen Sie dann das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk aus, fügen Sie das Router-Passwort hinzu und warten Sie, bis die App das Gerät gefunden hat. Fügen Sie das Gerät hinzu, indem Sie auf das „+“-Symbol klicken. Klicken Sie nach dem Hinzufügen auf „Fertig“.



Anmerkung

1. Für eine korrekte Synchronisation mit dem Mobiltelefon ist es notwendig, alle von der App angeforderten Zugriffe zu akzeptieren.
2. Um die erste Verbindung herzustellen, müssen Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass das Licht schnell blinkt und dass das eingegebene WLAN-Passwort korrekt ist. (Der Verbindungsaufbau kann einige Minuten dauern, bitte haben Sie etwas Geduld).
3. Nach der ersten Verbindung können Sie ein neues WLAN oder mobile Daten verwenden, um das Gerät jederzeit und von jedem Ort aus zu steuern.

4. Nur kompatibel mit 2,4 GHZ WLAN, Android 4.1 und höher und iOS 8.1 und höher. Verwenden Sie kein 5G-WLAN.
5. Die erste Verbindung sollte in der Nähe des Routers hergestellt werden, um eine schnellere Verbindung zu gewährleisten.
6. Wenn Sie mehrere Geräte mit dem WLAN-Netzwerk verbinden, sollten Sie diese nicht zu nahe beieinander aufstellen, da dies zu Signalstörungen führen kann.

4. Steuerung Ihres Gerätes



Nach erfolgreicher Konfiguration wird das Gerät auf der Seite „Geräte“ angezeigt. Klicken Sie auf das Gerätesymbol, um dessen Betrieb zu steuern.

Auswahl an Weißtönen


- Gehen Sie zur ersten Registerkarte auf dem Hauptbildschirm und tippen Sie auf „Weiß“. Von hier aus können Sie das gewünschte weiße CCT-Licht auswählen. Bewegen Sie einfach Ihren Finger auf dem Farbkreis.
- Sie können die Helligkeit auch über die Leiste am unteren Rand des Bildschirms von 1 bis 100 % einstellen.
- Sie können auch die Synchronisierung mit Ihrem zirkadianen Rhythmus einstellen.
- Unter zirkadianen Rhythmen versteht man alle körperlichen und geistigen Veränderungen, die auf die Licht- und Dunkelheitssituation im Laufe eines Tages reagieren. Wenn Sie Ihre Beleuchtung mit Ihrem Biorhythmus synchronisieren, können Sie Ihre Lebensqualität verbessern, Stress abbauen und Ihre Produktivität steigern.

Zirkadianer Rhythmus

- Um diesen einzustellen, gehen Sie zum unteren Bildschirmrand und klicken Sie auf die Einschalttaste. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche auf der rechten Seite.
- Klicken Sie anschließend auf „Plan“ und dann auf „Rhythmen“, um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.





- Wählen Sie die Option „Benutzerdefiniert“, um die Beleuchtung für jede Tageszeit manuell einzustellen. Streichen Sie mit dem Finger über den Kreis, um die Uhrzeit für jeden Moment des Tages zu ändern. Wenn Sie die Helligkeit und die Temperatur ändern möchten, klicken Sie auf die entsprechenden Symbole.
- Andernfalls werden die voreingestellten Stunden und die Beleuchtung mit der Standardoption „Voreinstellung“ festgelegt. In diesem Fall können Sie die bereits programmierten Beleuchtungs- und Zeiteinstellungen nicht ändern.



Schlaf

- Klicken Sie auf dem Bildschirm „Plan“ auf die Schaltfläche „+“ unten rechts im Bildschirm.
- Auf der Registerkarte „Schlaf“ können Sie die Ausschaltzeit des Lichts einstellen. Auf derselben Registerkarte können Sie über die Option „Ausführungszyklus“ festlegen, ob diese Aktion nur einmal („Einmal“), jeden Tag („Täglich“) oder an den von Ihnen gewählten Wochentagen („Benutzerdefiniert“) ausgeführt werden soll.
- Streichen Sie mit dem Finger über die Leiste, um die Dauer der Lichtabschaltung zu ändern. Die Intensität des Lichts nimmt ab, bis es sich zur gewünschten Zeit ganz ausschaltet.




Wecker bzw. Alarmer

- Im gleichen Menü können Sie die Einschaltzeit einstellen. Sie können auch die Einschaltdauer des Lichts ändern, was Ihnen hilft, auf natürliche Weise aufzuwachen, indem Sie die Intensität des Lichts schrittweise erhöhen.

Ferien/Feiertage

- Über dasselbe Menü können Sie die Sicherheitsfunktion „Zufällig“ aufrufen, mit der Sie die Zeit programmieren können, zu der die Glühbirne ein- und ausgeschaltet wird, um Ihre Anwesenheit zu simulieren.



Szene-Modi


- Um den Szene-Modus zu aktivieren, müssen Sie auf dem Startbildschirm auf die Registerkarte „Szene“ tippen, die sich oben auf dem Bildschirm befindet.
- Von hier aus können Sie zwischen den verschiedenen von der App angebotenen Szene-Modi wählen.

Programmieren Sie die Lichtstunden

- Über die App können Sie auch die Stunden programmieren, in denen die Glühbirne ein- und ausgeschaltet wird. Klicken Sie auf das Uhrensymbol und wählen Sie die Zeit- und Wochenfenster sowie das Benachrichtigungssystem, das Sie für die Steuerung Ihrer Glühbirne benötigen.

5. Sprachassistenten

- Um Ihre Sprachassistenten über die App einzurichten, müssen Sie auf die obere rechte Ecke und dann auf das Symbol „Bearbeiten“ tippen.
- Von hier aus können Sie Drittanbietern den Zugang zur Steuerung der Leuchte erlauben, wie z. B. Alexa und Google Home.
- Sie können die Helligkeit einstellen, die Farbe ändern oder das Licht einfach mit ein paar Worten ein- und ausschalten.



6. Geräteeinstellungen

- Mit der App können Sie auch andere Funktionen der Glühbirne konfigurieren.
- Um diese anderen Funktionen zu verwalten, müssen Sie auf die obere rechte Ecke zugreifen und auf das Symbol „Bearbeiten“ tippen.

7. Mehr über die App

Sie können die verschiedenen Funktionen über die Menütaste in der oberen rechten Ecke der App einstellen.

1. Der Gerätename kann nach Belieben geändert werden.
2. Informationen zum Gerät.
3. Mit Tap-to-Run und Automatisierung können Sie die intelligente Automation überprüfen, mit der Ihr Gerät verknüpft ist.
4. Unterstützte Steuerung von Drittanbietern bietet Informationen darüber, wie Sie Ihr Gerät mit Amazon Alexa, Google Assistant verbinden können.
5. Benachrichtigung über die Unterbrechung der Verbindung: Sie können sich selbst benachrichtigen lassen, wenn Ihr Gerät offline ist.
6. Erstellen Sie eine „Gruppe“, um ein anderes smartes Gerät gleichzeitig zu steuern.
7. FAQ & Feedback ermöglicht es Benutzern, Probleme zu melden und Hilfe zu erhalten.
8. Mit „Zum Startbildschirm hinzufügen“ können Sie das smarte Gerät zum Startbildschirm Ihres Smartphones hinzufügen.
9. Überprüfen Sie das Netzwerk des Geräts, um den Status der Netzwerkverbindung zu erkennen.
10. Mit den Firmware-Informationen können Sie die Software überprüfen oder Updates auf dem Gerät installieren.
11. Werkseinstellungen wiederherstellen: Ermöglicht es Ihnen, die Werkseinstellungen des smarten Geräts zurückzusetzen.

Wartungsempfehlungen

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Das Produkt muss beim Reinigen vom Strom getrennt oder ausgeschaltet werden.
- Halten Sie die Stecker und/oder Anschlüsse frei von Staub, Flusen usw., um unsachgemäße Anschlüsse zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu beschädigen. Legen Sie keine Gegenstände darauf und biegen Sie sie nicht zu stark.
- Wenn das Produkt ein Kabel enthält, biegen Sie es nicht zu stark und ziehen Sie nicht daran, um das Produkt vom Stromnetz zu trennen.
- Machen Sie das Gerät nicht nass. Bewahren Sie sie immer an einem trockenen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit, auf.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, bewahren Sie es an einem Ort auf, der frei von Staub, Schmutz, Flusen, Flüssigkeiten usw. ist.
- Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Produkts eindringen, trennen Sie es sofort von einer angeschlossenen Stromquelle oder einem Gerät, an das es angeschlossen ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen oder darauf zu schlagen. Es kann beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als den vorgesehenen Zweck.
- Bitte recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen und-vorschriften.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen:

- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie es von Hitzequellen (Feuer) und Feuchtigkeit (Wasser und andere Flüssigkeiten) fern.
- Wenn das Produkt nass oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit brennbaren Materialien in Kontakt.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus (z.B. im Auto bei heißem Wetter).
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Trennen Sie das Produkt vom Strom oder schalten Sie es aus, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu ö_nen oder zu durchbohren. Sie könnten es beschädigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit inkompatiblen Geräten.
- Das Produkt darf nicht demontiert oder modifiziert werden. Diese Aktionen führen zum Erlöschen der Garantie.

Rechtliche Hinweise

Atlantis Internacional erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG entspricht. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Eigenschaften und Funktionen basieren auf Tests unserer Firma. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt nach dem Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet nicht für persönliche Verluste oder Verletzungen, wirtschaftliche Verluste, materielle Verluste oder Schäden an Ihrem Gerät aufgrund von falscher Verwendung, Missbrauch oder unsachgemäßer Installation des Produkts. Für elektronische Geräte mit Bluetooth, Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet niemals für Funktions-, Kommunikations- und Verbindungsausfälle zwischen dem Produkt und Bluetooth-fähigen Geräten.

Entsorgung elektronischer und elektrischer Geräte

Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt gesammelt werden müssen.



- Dieses Produkt ist für eine separate Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Nicht als Hausmüll entsorgen.
- Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese aus dem Gerät entfernt und in einer entsprechenden Sammelstelle entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht entfernt werden können, versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, da es von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss.
- Separates Sammeln und Recycling helfen, natürliche Ressourcen zu schonen und negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die sich aus einer falschen Entsorgung ergeben könnten.
- Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten, die für die korrekte umweltgerechte Entsorgung der erzeugten Abfälle erforderlich sind.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Einzelhändler oder die für die Abfallwirtschaft zuständigen lokalen Behörden.

Garantie: Die 3-Jahres-Garantie gilt nicht für Produkte mit Verbrauchs- oder Verschleißteilen, außer für Material- oder Herstellungsfehler.

CE-Konformitätserklärung



Wir bestätigen, dass das unten beschriebene Produkt der CE-Kennzeichnung und der RED-Richtlinie gemäß den folgenden europäischen Normen entspricht:

EN 62560:2012+A1:2015 +A11:2019
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Artikel: BXBULB6021

EAN: 8427542125879

Technischen Eigenschaften: 220-240V, 50/60Hz

Hersteller:

ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.

Adresse:

Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)

Ort und Datum der Erklärung:

L'Hospitalet de Llobregat, 1 Septiembre 2022

ATLANTIS Internacional, S.L.
C/ El Sol, 53
Tfno. 93 33 07 00 - Fax 93 33 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
España

Nico Broder
General Manager

Manuale utente

BXBULB6021

Informazioni tecniche

Base: E27
Tipo: A60
Alimentazione: 9 W
Equivalente: 60 W
Flusso luminoso: 806 lm
Colore: CCT (Bianco Caldo + Bianco Freddo)
Temperatura: 3000-6500 K
Durata: 15.000 ore
Angolo di emissione: 220°
CRI: RA≥80
Voltaggio: 220-240V/50-60 hz
Connessione: Bluetooth + WiFi
Assistente vocale: Amazon Echo e Google Home
App: TuyaSmart e Smart Life

Contenuto

1 x Lampadina
1 x Manuale utente


1. Scarica l'app

- Per scaricare l'app, scansiona il codice QR.
- Puoi cercare l'app su App Store o Google Play.




2. Registrati

1. Se non avete un account sull'App, registratevi e accedete con il codice di verifica.
2. Inserite il vostro indirizzo e-mail e cliccate su "Ottieni codice di verifica".
3. Inserite il codice di verifica che avrete ricevuto nell'e-mail, impostate la password e fate clic su "Fatto" per completare la registrazione.



3. Aggiungi il tuo dispositivo

1. Prima, accendi il Bluetooth e il WiFi sul tuo telefono.
 2. Apri l'app e tocca "Aggiungi dispositivo" o "+" nell'angolo in alto a destra.
 3. Seleziona il dispositivo smart dall'elenco dei dispositivi o utilizza la scansione automatica per trovarlo direttamente.
 4. Accendere il dispositivo e attendere che lampeggi per confermare e selezionare il tipo di lampeggio.
- * Se il dispositivo non lampeggia, riavviarlo seguendo la procedura descritta nell'app: con il dispositivo spento, accenderlo, quindi spegnerlo, accenderlo, spegnerlo e riaccenderlo e la luce lampeggerà. Affinché questo processo funzioni, deve essere eseguito in meno di 10 secondi. Confermare e selezionare il tipo di lampeggio.
5. Quindi, seleziona la rete WiFi a 2,4 GHz, aggiungi la password del router e attendi che l'applicazione trovi il dispositivo. Aggiungere il dispositivo cliccando sul simbolo "+". Una volta aggiunto, clicca su "Fatto".



Nota

1. Per una corretta sincronizzazione con il telefono cellulare, è necessario accettare tutti gli accessi richiesti dall'applicazione.
2. Per effettuare la prima connessione, è necessario essere collegati a una rete WiFi. Assicurarsi che la spia lampeggi rapidamente e che la password del WiFi inserita sia corretta. (Il processo di connessione può richiedere alcuni minuti, si prega di essere pazienti).
3. Dopo la prima connessione, è possibile utilizzare una nuova rete WiFi o dati mobili per controllare il dispositivo in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

4. Compatibile solo con WLAN a 2,4 GHZ, Android 4.1 o versione superiore e iOS 8.1 o versione superiore. Non utilizzare il WiFi 5G.
5. La prima connessione va effettuata vicino al router per garantire una connessione più veloce.
6. Quando si collegano più dispositivi alla rete WiFi, non posizzarli troppo vicini per non causare interferenze di segnale.

4. Controlla il tuo dispositivo



Dopo la configurazione, il dispositivo viene visualizzato nella pagina "Dispositivi". Clicca sull'icona del dispositivo per controllarne il funzionamento.

Selezione di bianchi


- Selezionare la prima scheda della schermata principale e toccare su "Bianco". Da qui è possibile selezionare la luce bianca CCT desiderata. È sufficiente muovere il dito intorno al cerchio del colore.
- È inoltre possibile regolare la luminosità da 1 a 100% utilizzando la barra in basso sullo schermo.
- È inoltre possibile configurare la sincronizzazione con il proprio ritmo circadiano.
- I ritmi circadiani sono tutti i cambiamenti fisici e mentali che rispondono alla luce e al buio nel corso della giornata. Sincronizzare l'illuminazione con i propri bioritmi può contribuire a migliorare la qualità della vita, ridurre lo stress e aumentare la produttività.

Ritmo Circadiano

- Per impostarlo, vai nella parte inferiore dello schermo e clicca sul pulsante di accensione. Quindi, clicca sul pulsante a destra.
- Dopodiché, clicca su "Piano" e poi su "Ritmi" per accedere alla schermata delle impostazioni.





- Seleziona l'opzione "Personalizzato" per regolare manualmente l'illuminazione per ogni ora del giorno. Fai scorrere il dito sul cerchio per modificare l'ora di ogni momento della giornata. Per modificare la luminosità e la temperatura, clicca su ciascuna delle icone che le rappresentano.
- Altrimenti, l'opzione predefinita "Presupposto" imposterà gli orari e l'illuminazione predefiniti. In questo caso, non sarà possibile modificare le impostazioni di illuminazione e orario già programmate.



Sonno

- Dalla schermata "Piano", clicca su "+" nell'angolo in basso a destra.
- Accedendo alla scheda "Sonno", è possibile impostare l'ora di spegnimento della luce. Dalla stessa scheda, è possibile accedere all'opzione "Ciclo di esecuzione" per stabilire se questa azione deve essere eseguita una sola volta ("Una volta"), ogni giorno ("Tutti i giorni") o nei giorni della settimana scelti dall'utente ("Personalizzato").
- Fai scorrere il dito lungo la barra per modificare la durata dello spegnimento della luce. L'intensità d'illuminazione diminuisce fino allo spegnimento completo all'ora desiderata.




Sveglia

- Dallo stesso menù è possibile impostare l'orario di accensione. È inoltre possibile modificare la durata di accensione della luce, che aiuta a svegliarsi in modo naturale aumentando gradualmente l'intensità della luce.

Vacanze

- Dallo stesso menù è possibile accedere alla funzione di sicurezza "Casuale" che consente di programmare l'orario in cui la lampadina si accende e si spegne, simulando la propria presenza.



Modalità scena


- Per attivare le modalità scena, dovrai selezionare la scheda "Scena" sulla schermata principale, posizionata sulla parte alta dello schermo.
- Da qui, puoi selezionare tra le varie modalità di scena fornite dall'App.

Programma le ore di luce

- Attraverso l'app è possibile anche programmare le ore di accensione e spegnimento della lampadina. Clicca sull'icona dell'orologio e scegli le fasce orarie e settimanali, nonché il sistema di notifica di cui hai bisogno per controllare la tua lampadina.

5. Assistente Vocale

- Per impostare gli assistenti vocali attraverso l'app, toccare l'angolo in alto a destra e poi l'icona "Modifica".
- Da qui è possibile consentire l'accesso a terzi per il controllo della lampadina, come Alexa e Google Home.
- È possibile regolare la luminosità, cambiare il colore o semplicemente accendere e spegnere la luce con pochi comandi vocali.



6. Impostazioni dispositivo

- L'App consente anche di configurare altre funzioni della lampadina.
- Per gestire tali funzioni, è necessario accedere all'angolo superiore destro e toccare l'icona "Modifica".

7. Altre info sull'app

È possibile regolare le varie funzioni dal menù in alto a destra dell'App.

1. Il nome del dispositivo può essere modificato a piacere.
2. Informazioni dispositivo.
3. Tap-to-Run e Automation consentono di controllare l'automazione intelligente a cui è collegato il dispositivo.
4. I controlli supportati di terze parti forniscono informazioni su come connettere il dispositivo ad Amazon Alexa, Google Assistant e altri dispositivi.
5. Avviso di disconnessione: avvisa l'utente quando il dispositivo è offline.
6. Creare "Gruppo" per controllare un altro dispositivo smart allo stesso tempo.
7. FAQ e Feedback consentono agli utenti di segnalare problemi e ricevere assistenza.
8. Aggiungi a Schermata Principale consente di aggiungere il dispositivo smart alla schermata principale del tuo smartphone.
9. Controllare la rete del dispositivo per verificare lo stato di connessione.
10. Informazioni Firmware consentono di controllare il software o installare aggiornamenti sul dispositivo.
11. Ripristinare impostazioni di fabbrica: Consente di reimpostare le impostazioni originali del dispositivo smart.

Consigli di manutenzione

- Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Il prodotto deve essere scollegato e spento quando viene pulito.
- Tenere i connettori e/o le porte pulite da polvere, lanugine, ecc, per evitare connessioni improprie.
- Evitare di rompere il dispositivo. Non posare oggetti su di esso o piegarlo con troppa forza.
- Se il prodotto comprende un cavo non piegarlo con troppa forza e non tirarlo per staccare il prodotto.
- Non bagnare il prodotto. Tenerlo sempre in un luogo asciutto e lontano dall'umidità.
- Quando il prodotto non è in uso riporlo in un luogo privo di sporco, polvere, liquidi, ecc.
- Se acqua o altri liquidi penetrano all'interno del prodotto, staccarlo immediatamente dalla corrente o dal dispositivo a cui è connesso.
- Evitare di far cadere o colpire il prodotto. Potrebbe danneggiarsi.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli preposti.
- Invitiamo a riciclare il prodotto secondo le leggi e regolamenti locali in materia di ambiente.

Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare per la prima volta il dispositivo:

- Quando si usa il dispositivo tenerlo lontano da qualsiasi fonte di calore (fuoco) e umidità (acqua e altri liquidi).
- Non usare il prodotto se bagnato o danneggiato.
- Non usare il prodotto con le mani bagnate.
- Non lasciare il prodotto in contatto con materiali infiammabili.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature (per esempio: all'interno di un'auto in una giornata molto calda).
- Non lanciare il prodotto nel fuoco.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Scollegare o spegnere il prodotto se non si intende usare per un lungo periodo di tempo.
- Non usare il dispositivo se si percepiscono difetti visibili.
- Non cercare di aprire o forare il prodotto. Potrebbe danneggiarsi.
- Non usare il prodotto con dispositivi non compatibili.
- Non smontare o modificare il prodotto. Queste azioni annulleranno la garanzia.

Nota legale

Con la presente, Atlantis Internacional, dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle ulteriori disposizioni di rilievo stabilite dalla Direttiva 2014/53/EC. Le caratteristiche e le funzioni descritte nel presente manuale sono basate su test effettuati dalla nostra azienda. È responsabilità dell'utente esaminare e verificare il prodotto a seguito dell'acquisto. Le specifiche e il design potrebbero essere modificate senza previo preavviso.

Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non è perseguibile per qualsiasi perdita o danno personale, economico, materiale o per danni a dispositivi, causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'errata installazione del prodotto.

Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non sarà mai da ritenersi responsabile per qualsiasi mancato funzionamento, comunicazione e connessione tra il prodotto e i dispositivi dotati di Bluetooth.

Smaltimento dei dispositivi elettronici ed elettrici

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere raccolte separatamente.



- Questo prodotto è progettato per essere raccolto separatamente presso il punto di raccolta assegnato. Non smaltirlo come rifiuti indifferenziati.
- Se l'apparecchio fa uso di batterie, queste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in un centro di raccolta adeguato. Se non è possibile rimuovere le batterie, non cercare di farlo in autonomia, l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.
- La raccolta differenziata e il riciclo aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono le conseguenze negative per la salute degli esseri umani e per l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento sbagliato.
- Il prezzo finale di questo prodotto comprende il costo necessario per la corretta gestione ambientale dei rifiuti da esso derivati.
- Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili della gestione dei rifiuti.

Garanzia: La garanzia di 3 anni non si applica ai prodotti con parti consumabili o soggette a usura, ad eccezione dei difetti di materiale o di fabbricazione.

Dichiarazione di Conformità CE



Certifichiamo che il prodotto descritto di seguito è conforme alla marcatura CE e alla direttiva RED, in conformità con le seguenti normative europee:

EN 62560:2012+A1:2015 +A11:2019
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Article: BXBULB6021

EAN: 8427542125879

Caratteristiche tecniche: 220-240V, 50/60Hz

Produttore:

ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.

Indirizzo:

Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)

Luogo e data della dichiarazione:

L'Hospitalet de Llobregat, 1 settembre 2022

ATLANTIS Internacional, S.L.
C/ El Sol, 53
Tel. 93 31 07 01 - Fax 93 31 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
España

Nico Broder
General Manager

Manual do utilizador

BXBULB6021

Informação técnica

Base: E27

Tipo: A60

Potência: 9W

Equivalente: 60W

Fluxo Luminoso: 806 lm

Cor: RCCT (Branco Quente + Branco Frio)

Temperatura: 3000K-6500K

Tempo de Vida: 15.000 h

Ângulo do feixe: 220°

CRI: RA≥80

Voltagem: 220-240V/50-60hz

Ligação: Bluetooth + WiFi

Assistente de Voz: Amazon Echo e Google Home

Aplicações: TuyaSmart e Smart Life

Conteúdo da caixa

1 x Candeeiro

1 x Manual do utilizador


1. Faça o download da aplicação

- Para fazer o download da aplicação, digitalize o código QR.
- Também pode procurar a aplicação na App Store ou no Google Play.




2. Registo

1. Se não tiver uma conta na Aplicação, registe-se e inicie sessão com o código de verificação.
2. Introduza o seu endereço de e-mail e clique em "Obter o código de verificação".
3. Introduza o código de verificação que recebeu no seu e-mail, defina a palavra-passe e clique em "Concluído" para completar o registo.



3. Adicione o seu dispositivo

1. Primeiro, ligue o Bluetooth e o WiFi no seu telefone.
 2. Abra a aplicação e toque em "Adicionar dispositivo" ou "+" no canto superior direito.
 3. Selecione o seu dispositivo inteligente a partir da lista de dispositivos ou utilize a análise automática para encontrar diretamente.
 4. Ligar o dispositivo e esperar até que este pisque para confirmar e seleccionar o tipo de intermitência.
- * Se o dispositivo não piscar, reinicie-o seguindo os passos detalhados na aplicação: com o dispositivo desligado, ligue, depois desligue, ligue, desligue e ligue novamente e a luz piscará. Para que este processo funcione, deve ser feito em menos de 10 segundos. Confirmar e seleccionar o tipo de intermitência.
5. A seguir, selecione a rede WiFi de 2,4 GHz, adicione a palavra-chave do router e aguarde enquanto a aplicação encontra o dispositivo. Adicione o dispositivo clicando no símbolo "+". Depois de adicionado, clicar em "Concluído".



Nota

1. Para uma correta sincronização com o telemóvel, é necessário aceitar todos os acessos solicitados pela aplicação.
2. Para fazer a primeira ligação, é necessário estar ligado a uma rede WiFi. Certifique-se de que a luz pisca rapidamente e que a palavra-passe WiFi que introduziu está correta. (O processo de ligação pode demorar vários minutos, por favor seja paciente).
3. Após a primeira ligação, pode utilizar uma nova ligação WiFi ou dados móveis para controlar o dispositivo em qualquer altura e a partir de qualquer local.

4. Apenas é compatível com 2.4 GHZ WLAN, Android 4.1 e superior e iOS 8.1 e superior. Não utilize o WiFi 5G.
5. A primeira ligação deve ser feita perto do router para garantir uma ligação mais rápida.
6. Ao ligar vários dispositivos à rede WiFi, não os coloque demasiado próximos, pois pode causar interferência de sinal.

4. Controlar o seu dispositivo



Depois de fazer uma configuração bem sucedida, o dispositivo será mostrado na página "Dispositivos". Clique no ícone do dispositivo para controlar o seu funcionamento.

Seleção de Brancos


- Vá ao primeiro separador no ecrã principal e toque em "Branco". A partir daqui, pode seleccionar a luz branca CCT que procura. Basta mover o seu dedo à volta do círculo de cor.
- Pode também ajustar o brilho de 1 a 100% utilizando a barra na parte inferior do ecrã.
- Poderá ainda configurar a sincronização do seu ritmo circadiano.
- Os ritmos circadianos são todas as alterações físicas e mentais que respondem à luz e à escuridão presentes ao longo do dia. A sincronização da sua iluminação com os seus biorritmos poderá ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, reduzir o stress e aumentar a produtividade.

Ritmo circadiano

- Para o definir, no fundo do ecrã clique no botão ligar. Depois clique no botão à direita.
- Em seguida, clique em "Planear" e depois em "Ritmos" para aceder ao ecrã de definições.





- Selecione a opção "Personalizar" para ajustar manualmente a iluminação para cada altura do dia. Deslize o dedo pelo círculo para modificar a hora de cada momento do dia. Se quiser alterar o brilho e a temperatura, clique em cada um dos ícones que os representam.
- Caso contrário, a opção predefinida "Pressuposto" irá definir as horas e a respetiva iluminação. Nesse caso, não poderá modificar a iluminação já programada e os horários definidos.



Sono

- A partir do ecrã "Planear", clique no botão "+" no canto inferior direito do ecrã.
- Ao aceder ao separador "Sono", poderá definir a hora de desligar as luzes. No mesmo separador, poderá aceder à opção "Ciclo de execução" para determinar se esta ação deverá ser realizada apenas uma vez ("Uma vez"), todos os dias ("Todos os dias") ou nos dias da semana que escolher ("Personalizar").
- Deslize o seu dedo ao longo da barra para alterar a duração do desligar da luz. A intensidade da luz irá diminuir até se desligar completamente na hora pretendida.




Despertador

- No mesmo menu poderá definir a hora de acender. Também pode alterar a duração pela qual a luz fica acesa, que irá ajudar a acordá-lo naturalmente aumentando gradualmente a intensidade da luz.

Férias

- Ainda no mesmo menu, poderá aceder à função de segurança "Aleatório", que lhe irá permitir programar as horas em que a lâmpada se acende e apaga, simulando assim a sua presença.



Modos de cena


- Para ativar os modos de cena, terá de aceder ao separador "Cena" no ecrã inicial, situado no topo do ecrã.
- A partir daí, poderá escolher entre os diferentes modos de cena fornecidos pela aplicação.

Programação das horas de luz

- Através da aplicação, poderá também programar as horas em que a lâmpada será ligada e apagada. Clique no ícone do relógio e escolha os horários e dias da semana, assim como o sistema de notificação de que precisará para controlar a sua lâmpada.

5. Assistente de Voz

- Para configurar os seus assistentes de voz através da aplicação, terá de tocar no canto superior direito e depois tocar no ícone "Editar".
- A partir daqui pode permitir o acesso a terceiros para controlar a lâmpada, tais como Alexa e Google Home.
- Pode ajustar o brilho, mudar a cor, ou simplesmente ligar e desligar a luz com apenas algumas palavras.



6. Definições do dispositivo

- A aplicação também lhe permite configurar outras características da lâmpada.
- Para gerir estas outras características, terá de aceder ao canto superior direito e tocar no ícone "Editar".

7. Mais sobre aplicação

Pode ajustar as diferentes funções a partir do botão de menu no canto superior direito da aplicação.

1. O nome do dispositivo pode ser alterado conforme desejado.
2. Informação sobre o dispositivo.
3. Tap-to-run e Automação permitem-lhe verificar a Automação Inteligente à qual o seu dispositivo está ligado.
4. O controlo suportado por terceiros fornece informações sobre como ligar o seu dispositivo ao Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Aviso de desconexão: permite-lhe alertar a si próprio quando o seu dispositivo for desligado.
6. Criar "Grupo" para controlar outro dispositivo inteligente ao mesmo tempo.
7. FAQ & Feedback: permite aos utilizadores reportar problemas e obter assistência.
8. Adicionar ao ecrã inicial permite adicionar o dispositivo inteligente ao ecrã inicial do seu smartphone.
9. Verifique a rede do dispositivo para verificar o estado da ligação à rede.
10. A informação do firmware permite-lhe verificar o software ou instalar atualizações no dispositivo.
11. Restaurar as configurações de fábrica: Permite-lhe repor as definições de fábrica do dispositivo inteligente.

Recomendações de manutenção

- Limpe regularmente o produto com um trapo seco. O produto deve estar desligado ou apagado quando se limpe.
- Mantenha os portos e ligações do produto limpos de pó, sujidades, etc., para garantir uma ligação correta.
- Evite roturas no produto. Não coloque objetos em cima nem o dobre com excessiva força.
- Se o produto tem um cabo, não o dobre nem o estique com força excessiva para não o estragar.
- Não molhe nem submerja o produto.
- Mantenha o produto sempre num lugar seco e longe da humidade.
- Quando não use o produto, guarde-o num lugar limpo e seco, longe da humidade e da sujidade.
- Se entra água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de energia ou dispositivo ao qual esteja ligado.
- Evite pancadas e quedas que possam estragar o produto.
- Não use o produto para outro fim, que não seja o para o qual foi desenhado.
- Recicle o produto de acordo com as normas e regulações ambientais locais.

Informação de segurança

Antes do uso inicial, leia atentamente as instruções seguintes:

- Mantenha o produto longe de uma fonte de calor (fogo) e de humidade (água e outros líquidos).
- Não use o produto se está molhado ou estragado.
- Não use o produto com as mãos molhadas.
- Não deixe o produto em contacto com materiais inflamáveis.
- Não exponha o produto a altas temperaturas (por exemplo: dentro de um carro num clima quente).
- Não deite o produto ao fogo.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
- Desligue o produto se não o vai utilizar.
- Não use o produto se aprecia defeitos visíveis.
- Não abra, nem fure, nem dê pancadas ao produto. Poderia causar estragos.
- Não use o produto com dispositivos ou objetos incompatíveis.
- Não desmonte nem modifique o produto. Essas ações invalidam a garantia.

Aviso legal

Pelo presente, a Atlantis International declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EC.

As características e funções descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis International S.L. É responsabilidade do utilizador examinar e verificar o produto após a sua compra. As especificações e o desenho do modelo podem ser alterados sem aviso prévio.

A Atlantis International S.L. não é responsável nem poderá nunca ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos pessoais, perdas económicas, perdas materiais ou quaisquer danos devido a utilização indevida, abuso ou instalação inadequada do produto.

Para produtos eletrónicos Bluetooth, a Atlantis International S.L. não é responsável nem nunca poderá ser responsabilizada por qualquer falha de função, comunicação ou ligação entre o produto e o computador, smartphones ou tablet.

Eliminação de dispositivos eletrónicos e elétricos

Este símbolo indica que os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente.



- Este produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para recolha seletiva. Não elimine como lixo doméstico.
- Se o equipamento usar pilhas, as mesmas devem ser removidas do equipamento e eliminadas num centro de recolha apropriado. Se não for possível remover as pilhas, não tente fazê-lo, pois isso deverá ser feito por um profissional qualificado.
- A recolha separada e a reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e a evitar consequências negativas para a saúde humana e o ambiente que possam resultar de uma eliminação incorreta.
- Para mais informações, contacte o comerciante ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

Garantia: A garantia de 3 anos não se aplica a produtos com peças consumíveis ou peças sujeitas a desgaste, excepto no caso de defeitos de material ou fabrico.

CE Declaração de conformidade



Certificamos que o produto descrito a continuação é conforme o mercado CE e a diretiva RED, de acordo com as seguintes normas europeias:

EN 62560:2012+A1:2015 +A11:2019
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Artigo: BXBULB6021

EAN: 8427542125879

Especificações técnicas: 220-240V, 50/60Hz

Fabricante:

ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.

Endereço:

Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)

Lugar e data da declaração:

L'Hospitalet de Llobregat, 1 de Setembro 2022

ATLANTIS Internacional, S.L.
C/El Molino, 53
Tel: 93 31 07 00 - Fax: 93 31 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
España

Nico Broder
General Manager